



## ΜΙΘΟΣ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

- Συνδέουμε τον χρονοθερμοστάτη
- Βάζουμε την μπαταρία
- Τον τοποθετούμε στον τοίχο

### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

#### **Ρύθμιση ώρας**

Πατάμε το μπουτόν με το ρολόι.

Με το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω ή κάτω τοποθετούμε τα λεπτά και πατάμε ✓, στην συνέχεια την ώρα ξαναπατώντας ✓, το έτος, τον μήνα και την ημέρα. Στο τέλος ξαναπατάμε το ρολόι και αποθηκεύεται.

#### **Ρύθμιση προγραμμάτων**


Πατάμε το PRG και αναβοσβήνει το P1. (με τα βελάκια πάνω κάτω πάμε σε όποιο πρόγραμμα από τα 7 που έχει).

Εάν ξαναπατήσουμε το PRG πάνω αριστερά στην οθόνη μας δείχνει την ώρα και αναβοσβήνει κάτω η θερμοκρασία που έχει εργοστασιακά προρυθμιστεί. Πατώντας το T1 ή T2 ή T3 βάζουμε στην αντίστοιχη ώρα το επίπεδο θερμοκρασίας που θέλουμε.

Στη συνέχεια πατώντας το ✓ πάνω δεξιά μας δείχνει τις ημέρες της εβδομάδας που θέλουμε να ισχύει το πρόγραμμα που βάλουμε. Στο τέλος πατάμε το χεράκι και το κρατάει στη μνήμη.

Πατάμε ξανά το PRG και αναβοσβήνει το P2. Ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία και το τροποποιούμε όπως θέλουμε.

#### **Ρύθμιση επιπέδων θερμοκρασιών (T1 -T2 - T3)**

- Πατάμε T1 και με τα βελάκια πάνω και κάτω το βάζουμε την θερμοκρασία που θέλουμε, στην συνέχεια πατάμε το χεράκι για να το πάρει στην μνήμη. Το ίδιο κάνουμε και για το T2 και το T3.
- Πατώντας την κλεψύδρα μπορούμε να παρατείνουμε την λειτουργία ON ή OFF για όσο χρόνο το ρυθμίζουμε.
- Πατώντας για 3 sec το χεράκι μπορούμε να το βάλουμε σε χειροκίνητη λειτουργία και να επιλέξουμε την θερμοκρασία που θέλουμε με τα βελάκια πάνω και κάτω. Ξαναπατώντας το χεράκι για 3sec ξαναμπαίνουμε στην αυτόματη λειτουργία.
- Πατώντας το πλήκτρο PRG για 3 sec μπορούμε να ρυθμίσουμε το διαφορικό, να βάλουμε κωδικό κλειδώματος, εξωτερικό θερμοστοιχείο και να δούμε το σύνολο ωρών λειτουργίας.
- Πατώντας το μπουτόν R κάνουμε reset στον χρονοθερμοστάτη
- Πατώντας το μπουτόν (\*) αλλάζουμε θέρμανση ή ψύξη.
- Τέλος με το μπουτόν  κάτω αριστερά ανοιγοκλείνουμε τον χρονοθερμοστάτη.