

ΧΡΟΝΙΚΟ Ke-ZRXX(D)

ΓΕΝΙΚΑ

Χρονικό επιλογής 19 διαφορετικών λειτουργιών. Κάποιες από αυτές χρειάζονται είσοδο START για ενεργοποίηση με αισθητήρα προσέγγισης και διακόπτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για εισαγωγή στο μενού παραμέτρων πατήστε ταυτόχρονα τα μπουτόν πάνω και κάτω για 2sec.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη P-.... Πατώντας τα μπουτόν κατεύθυνσης επιλέξτε το πρόγραμμα λειτουργίας που επιθυμείτε. Για αποθήκευση πατήστε το μπουτόν set. (Τα προγράμματα 0-19 παρουσιάζονται στο έντυπο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία της συσκευής).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ T1 Λεπτά (Min), Δευτερόλεπτα (Sec)

Μετά την επιλογή της λειτουργίας πατήστε το μπουτόν κατεύθυνσης κάτω και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη t1-S και το LED sec. Αν πατήσουμε set επιλέγουμε για χρόνο t1 sec. Αν θέλουμε Min πατάμε το βελάκι κάτω και αναβοσβήνει το LED Min. Έτσι επιλέγουμε Min για t1. Για αποθήκευση πατάμε set και η ένδειξη t1-S σταθεροποιείται στην οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΧΡΟΝΟΥ T1

Τώρα πατώντας το βελάκι κάτω εμφανίζεται στην οθόνη αριθμός. Πατάμε set και με τα βελάκια κατεύθυνσης τοποθετούμε τον χρόνο σε sec ή min ανάλογα τι έχουμε επιλέξει προηγουμένως. Όταν τελειώσουμε πατάμε set για αποθήκευση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ T2 (Sec - Min) και (0,1-9999)

Μετά τη ρύθμιση του T1 πατώντας το βελάκι κάτω με την ίδια διαδικασία επιλέγουμε το χρόνο T2 σε Sec ή Min και ακολούθως την αριθμητική τιμή του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Πατώντας τα μπουτόν κατεύθυνσης στο τέλος του προγραμματισμού βρείτε και πατήστε set όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη SAVE. Αν δεν πατηθεί το SAVE όλες οι ρυθμίσεις που κάνατε ακυρώνονται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία της συσκευής σας.